



ENKEL SLEDEDRAGE



1. Tegn mal og skjær den ut.
I dette tilfellet bruker vi rutenett 19x19 cm.
2. Kapp 2 bambuspinner på 57 cm
3. Bruk malen til å skjære ut drageduken
Stift malen til duken slik at den ikke sklir under skjæringen.
Skjær gjerne flere lag duk samtidig



4. Monter bambuspinnene med tape
5. Forsterk kjøspissene med tape og fyrstikker
6. lag hull for monteringsnor
7. Fest monteringsnor til kjøspissene
(ca ~~2x 70 cm~~ 2 m)
8. Lag løkke på midten for feste av flygesnøre.
9. Hvis ønskelig (ikke nødv.)
A. Dekorer med tusj, tape eller tape på figurer i en annen farge.
B. Lag ventiler (hull) eller
C. Fest hale(r) med tape i enden av hver spile eller en på midten (bak)
10. Vind opp ca 50 m (125 tørn) flygesnøre på vindeplaten
11. Lag hakk i platen for feste av snøre-enden
12. Fest flygesnøret til løkken på monteringsnoren
13. Ut å fly- lykke til !

Sølehus 93638189

Enkel Kassedrage (Hargrave box)

Du trenger:

- 4 furulister (event. ramin eller bambus) ca 85 cm,
5 X 5 - 8 X 8 mm
- 4 bamusspiler ca 51 cm
- 8 biter á 3 cm plastslange innv. diam. litt mindre enn furulist
- Elektrikertape, 32 biter á 3 cm
- 1 søppelsekk eller plastfolie til ringseil

Slik gjør du:

1. Skjær en pappmal til kapping av ringseil. Husk å skjære ut hull til plastslangen.
2. Skjær ut ringseil av søppelsekk eller annen plastfolie. Pass på at ikke plasten glir når du skjærer. Stift den fast!
3. Finn fram furulistene. Puss med sandpapir og rund av endene med kniv eller blyantpissers.
4. Slå hull i plastbitene med hullpipe, eller skjær hakk med kniv.
5. Tre plastbitene på furulisten, ca 15 cm fra enden, (eller slik at de passer i ringseilenes hull).
6. Heng ringseilet inn på furulisten. Plastslangens lengste ende peker inn i seilet. Fest med elektrikertape. Én fra seil til furulist, og én som strammer tapen rundt furulisten.
7. Stikk to bamusspiler gjennom et bittelite stykke plastslange. Dette "krysset" settes i plastslangene og spenner opp ringseilene (som nå blir firkantet).
8. Bind en løkke i enden på en av furulistene. Fest flygesnoren i løkken. (Hvis det er lite vind kan du prøve å feste flygesnoren rund en av plastslangene!)

Flygesnor


Billig og god flygesnor får du ved å bruke renningstråd (12/9) som du kan kjøpe hos Husfliden. Barn får klare seg med ca 50 m, mens voksne selvsagt kan brese seg med noen meter ekstra.

Lykke til og god vind!


PS!

Se opp for strømførende ledninger, semitrailere, huggorm, rosebed og lignende. Hvis du styrter, så pass på og treff billige ting!


ENKEL KASSEDRAGE




1




4



5




6




7

sett ovenfra

gjenta med alle listene



2 stk a 51cm



3